
**Niepalny środek do dezynfekcji
i czyszczenia klimatyzacji
na bazie wodnej**

Charakterystyka: Terosept jest wodnym preparatem z substancjami czynnymi do niszczenia bakterii i pleśni w samochodowych systemach klimatyzacji. Terosept posiada wspiane długotrwałe działanie, tzn. substancje czynne, skutecznie niszczą bakterie i pleśń oraz zapobiegają w długim okresie czasu ich ponownemu powstawaniu. Terosept dostarczany jest w formie płynnej w kanistrach do zestawu z pistoletem do natrysku AC 650 względnie w aerozolu.

Zastosowanie: Terosept jest używany jako środek dezynfekujący do zwalczania bakterii i pleśni w systemach klimatyzacji. Terosept usuwa spowodowane przez pleśń, nieprzyjemne i stęchłe zapachy w kabinie pasażerskiej. Przy tym nie może być stosowany jako normalny spray do odświeżania powietrza. Terosept wprowadza obok natychmiastowego czyszczenia także długotrwałą dezynfekcję.

Obok zastosowania do dezynfekcji urządzeń klimatyzacji może być także używany do niszczenia innych bakterii, jak np. w umywalkach, wannach albo na ściankach kafelkowych i armaturze.

Także do dezynfekowania powierzchni siedzeń, telefonów i ceramiki, jak również przedmiotów z drewna, po przeprowadzeniu prób zgodności.

Dane techniczne:

Kolor:	bezbarwny, przezroczysty
Zapach:	bez zapachu
Konsystencja:	płynny
Gęstość:	ok. 1,00 g/cm ³
Wartość pH:	ok. 7,0
Lepkość:	< 10 mPa.s

Nakładanie: **Uwaga wstępna**
Przed rozpoczęciem stosowania preparatu należy zapoznać się ze środkami ostrożności i radami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w karcie bezpieczeństwa. Również w przypadku produktów nie objętych obowiązkiem znakowania ze względu na bezpieczeństwo pracy należy zachować ogólne środki ostrożności związane ze stosowaniem środków chemicznych.

Stosowanie

Produkt z kanistra (z pistoletem AC 650)

Jeśli sposób postępowania został określony już w instrukcji serwisowej przez producenta samochodu, to należy postępować według niego.

Tylko, jeżeli nie ma żadnych wskazówek dotyczących stosowania środków dezynfekujących do urządzeń klimatyzacji, można postępować wg następujących kroków:

- otworzyć klapę powietrza klimatyzacji i włączyć klimatyzację z następującymi ustawieniami:
A/C: wyłączone; **dopływ powietrza:** obieg wewnętrzny; **temperatura:** max. gorąco; **wentylator:** maksimum.
Pozostawić pracujące urządzenie przez minimum 10 min., żeby usunąć pozostałą w parowniku wilgoć.
- **wyłączyć klimatyzację i zapłon,**
- żeby wprowadzić sondę natryskową do wnętrza obudowy parownika, konieczne jest zdemontowanie nakładek, urządzeń sterujących, regulatorów temperatury i filtra pyłowego.
W danym przypadku można dostać się do wnętrza obudowy parownika także przez wprowadzenie sondy przez otwór odpływowy zbierającej się wilgoci na parowniku.
- zamknąć klapę powietrza,
- pod otwór odpływowy wody z kondensacji postawić miskę,
- sprawdzić funkcjonowanie odpływu wody z kondensacji. W razie potrzeby resztki wilgoci usunąć,
- jeżeli obudowa parownika znajduje się tuż nad podłogą kabiny, należy położyć na podłodze matę ochronną pozwalającą na zebranie ewentualnych wycieków środka dezynfekującego,
- w zależności od stopnia zabrudzenia i wielkości parownika napełnić pistolet natryskowy do pojemności 0,4 – 0,7 litra preparatem Terosept,
- doprowadzić do pistoletu powietrze o ciśnieniu około 5-6 bar,
- wprowadzić sondę natryskową do obudowy parownika, otwór dyszy sondy ustawić w kierunku parownika i unieruchomić. Otwór odpływu wody z kondensacji uszczelnąć przy pomocy szmatki,
- podczas natrysku sondę poruszać tam i z powrotem oraz pilnować, żeby cała powierzchnia parownika została spryskana. Zawartość pojemnika w pełni wykorzystać. Parownik i jego obudowa zostają przez to oczyszczone i zdezynfekowane. Brud zostanie zmyty preparatem i spłynie przez otwór odpływowy,
- żeby mieć pewność, że także kanały powietrzne, które prowadzą do kabiny, są zdezynfekowane, należy wprowadzić sondę przez każde otwory wylotowe powietrza (otworzyć na chwilę klapki) i krótko wtryskiwać preparat.
Natychmiast po wtrysnięciu preparatu zamknąć klapki otworów wylotowych, pozostawić Terosept przez co najmniej 20 minut w celu zniszczenia bakterii i pleśni. Przy czym otwór odpływowy, dla podwyższenia stopnia działania preparatu z powrotem zamknąć,
- wszystkie wyloty powietrza otworzyć i włączyć dmuchawę na około 5-10 minut w celu osuszenia środka czyszczącego. Otworzyć okna i nadmuchać ustawić na najwyższy stopień z następującymi ustawieniami klimatyzacji:
A/C: wyłączony; **dopływ powietrza:** obieg zamknięty; **temperatura:** max. gorąco; **wentylator:** max.

Produkt z pojemnika spray

Przed użyciem pojemnik mocno wstrząsnąć.

Podczas natrysku przestrzegać wskazówek i porad podanych przy stosowaniu preparatu z kanistra.

Stosowanie Terosseptu z pojemnika spray wskazane jest szczególnie do czyszczenia i dezynfekcji różnych elementów (patrz „Zastosowanie”). Należy przy tym zwrócić uwagę, żeby natryskiwać preparat równomiernie i z odległości około 30 cm.

Uwaga:

Podczas przeprowadzania czyszczenia i dezynfekcji w samochodzie nie mogą przebywać żadne osoby.

Magazynowanie:

Zagrożenie przemarzeniem:	tak
Zalecana temperatura składowania:	10 do 25 °C (pojemniki spray nigdy ponad 50 °C)
Czas składowania:	12 miesięcy

Forma dostawy:

Aerozol, 250 ml	Art. Nr 145.62 D
Kanister, 5 l	Art. Nr 145.58 Z

Wskazania/ rady dotyczące bezpieczeństwa/ oznaczenia transportowe:

patrz karta bezpieczeństwa

Wskazówka:

Podane informacje, szczególnie dotyczące nanoszenia preparatu i jego zastosowań oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na wielką różnorodność materiałów i będące poza naszym wpływem zróżnicowane warunki pracy zalecamy przeprowadzenie każdorazowo własnych prób dla sprawdzenia przydatności naszych produktów do planowanej metody aplikacji i zamierzonych celów. Ani wskazówki zawarte w niniejszej karcie technicznej ani porady udzielone ustnie nie mogą być podstawą odpowiedzialności jeśli nie wyniknęły ze złych zamiarów lub ciężkiego niedbalstwa producenta.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej poprzednie jej wydania tracą ważność

Polska

**Henkel Polska S.A
ul. Domaniewska 41/MARS
PL-02-672 Warszawa
Telefon (022) 606 29 99
Telefax (022) 606 29 90**

Niemcy

**Henkel Teroson GmbH
D-69112 Heidelberg
Hans-Bunte-Straße 4
D-69123 Heidelberg
Telefon (06221) 704-0
Telefax (06221) 704-698**
